

KEYPAD 200

快速入门指南




Kingston® IronKey™ Keypad 200 (KP200) 可能需要在插入供电 USB 接口前充电 30-60 分钟。

KP200 以“初始发货状态”提供，未预设用户 PIN。使用闪存盘前，**必须**创建一个 8-15 位数字的用户 PIN，如下文“第一次使用”所述。

PIN 要求：

- 长度必须是 8-15 位数字
- 不得仅包含重复的数字，例如 (3-3-3-3-3-3-3-3)
- 不得仅包含连续的数字，例如 (1-2-3-4-5-6-7-8)、(7-8-9-0-1-2-3-4)



第一次使用

1. 按下钥匙按钮一次 。

所有 LED 开启，常亮的红色 LED 以及闪烁的绿色 LED 和蓝色 LED。

2. 按下钥匙按钮两次（双击） 。

LED 转变为闪烁的蓝色 LED。


3. 输入新的（8-15 位数字）用户 PIN，
并按下钥匙按钮两次（双击） 。
闪烁的蓝色 LED 转变为闪烁的绿色 LED。

4. 重新输入新的（8-15 位数字）用户 PIN，
并按下钥匙按钮两次（双击） 。
常亮的红色 LED 会转变为常亮的绿色 LED，这表示用户 PIN 创建成功且闪存盘已解锁。

要使用用户 PIN 解锁

KP200，请按下述步骤操作。

使用用户 PIN 解锁

1. 按下钥匙按钮一次 。

红色 LED 会闪烁。

2. 输入用户 PIN 并按下钥匙按钮一次 。

常亮的红色 LED 会转变为常亮的绿色 LED，这表示用户 PIN 输入成功且闪存盘已解锁。

注意：一旦 KP200 成功解锁，常亮的绿色 LED 会保持开启仅 30 秒，在此期间 KP200 需要插入供电 USB 接口才能访问闪存盘。要配置闪存盘，请参见 KP200 中预装的用户手册。

要锁定 KP200，请保存全部数据并安全弹出闪存盘。