

KEY PAD 200

Guide de démarrage rapide



La clé Kingston® IronKey™ Keypad 200 (KP200) peut nécessiter un chargement de 30 à 60 minutes avant d'être utilisée.

La KP200 est fournie dans « l'état de livraison initial » sans code PIN Utilisateur prédéfini. Un **code PIN Utilisateur de 8 à 15 chiffres doit être créé** avant d'utiliser la clé, comme indiqué dans la section « **Première utilisation** » ci-dessous.



Exigences applicables au code PIN :

- Doit contenir de 8 à 15 chiffres.
- Ne doit pas contenir uniquement des chiffres répétitifs, par ex. (3-3-3-3-3-3-3)
- Ne doit pas contenir uniquement des chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4)



Première utilisation

1. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ** .



Tous les voyants s'allument : **ROUGE** fixe et **VERT** et **BLEU** clignotants.

2. Appuyez deux fois sur le bouton **CLÉ** (double-clic)  .

Les voyants deviennent **BLEU** clignotant.

3. Saisissez votre nouveau **code PIN Utilisateur** (de 8 à 15 chiffres) et appuyez deux fois sur le bouton **CLÉ** (double-clic)  .

Le voyant **BLEU** clignotant devient **VERT** clignotant.

4. Re-saisissez votre nouveau **code PIN Utilisateur** (de 8 à 15 chiffres) et appuyez deux fois sur le bouton **CLÉ** (double-clic)  .


Le voyant **ROUGE** fixe devient **VERT** fixe pour confirmer que le code PIN Utilisateur a été créé avec succès et que la clé est déverrouillée.

Pour déverrouiller la KP200 avec le code PIN Utilisateur, procédez comme suit.

Déverrouillage avec le code PIN Utilisateur

1. Appuyez une fois sur le bouton **CLÉ** .

Le voyant **ROUGE** clignote.

2. Saisissez votre **code PIN Utilisateur** et appuyez une fois sur le bouton **CLÉ** .

Le voyant **ROUGE** fixe devient **VERT** fixe pour confirmer que le code PIN Utilisateur a été correctement saisi et que la clé est déverrouillée.

Remarque : Une fois la KP200 déverrouillée avec succès, le voyant **VERT** fixe reste allumé pendant 30 secondes seulement, pendant lesquelles la KP200 doit être connectée à un port USB alimenté pour fonctionner. Pour configurer la clé, reportez-vous au manuel d'utilisation préchargé sur votre KP200.

Pour verrouiller la KP200, sauvegardez toutes les données et éjectez la clé en toute sécurité.