

KEY PAD 200

クイックスタートガイド



Kingston® IronKey™ Keypad 200 (KP200) は、ご使用前に充電する必要があります。
Powered USB ポートに差し込み、30～60 分充電してください。

KP200 は「初期出荷時状態」で、ユーザー PIN はプリセットされていません。下記の「最初の使用時」の説明どおりに、ドライブを使用可能にする前に、8～15 桁のユーザー PIN を作成する必要があります。

PIN の要件：

- 8～15 桁の長さにする必要があります。
- 繰り返しの数字だけにすることはできません。例 (3-3-3-3-3-3-3)
- 連続した数字だけにすることはできません。例 (1-2-3-4-5-6-7-8)、(7-8-9-0-1-2-3-4)

最初の使用時

1. KEY ボタンを一回押します。🔑

すべての LED がオンになり、赤が点灯、緑と青の LED が点滅します。

2. KEY ボタンを二回押します (ダブルクリック)。🔑🔑

LED が青の LED の点滅に切り替わります。

3. 新しい (8～15 桁の) ユーザー PIN を入力して、KEY ボタンを二回押してください (ダブルクリック) 🔑🔑。

青の LED の点滅が、緑の LED の点滅に切り替わります。

4. 新しい (8～15 桁の) ユーザー PIN を再入力して、KEY ボタンを二回押してください (ダブルクリック) 🔑🔑

赤い LED の点灯から緑の LED の点灯に切り替わり、ユーザー PIN が正常に作成され、ドライブのロックが解除されたことを示します。

KP200 のロックをユーザー PIN で解除するには、下記の手順に従ってください。

ユーザー PIN でロックを解除

1. KEY

ボタンを一回押します。🔑
赤い LED が点滅します。

2. ユーザー PIN を入力して、KEY ボタンを一回押します🔑。

赤い LED の点灯から緑の LED の点灯に切り替わり、ユーザー PIN が正常に入力され、ドライブのロックが解除されたことを示します。

注： KP200

のロックが正常に解除されると、緑の LED が 30 秒だけ点灯します。その間、KP200 はドライブにアクセスするために Powered USB ポートに接続する必要があります。

ドライブを構成するには、KP200 にプリロードされているユーザーマニュアルをご覧ください。

KP200 をロックするには、すべてのデータを保存して、ドライブを安全に取り出します。