

KEYPAD 200

快速入門指南




Kingston® IronKey™ Keypad 200 (KP200) 可能需要在插入前供電 USB 連接埠充電 30-60 分鐘。

KP200 以“出廠狀態”提供，未預設使用者 PIN。使用隨身碟前，**必須**建立一個 8-15 字元的使用者 PIN，如下文“第一次使用”所述。

PIN 要求：

- 長度必須是 8-15 字元
- 不得僅由重複的數字組成，例如 (3-3-3-3-3-3-3)
- 不得僅由連續的數字組成，例如 (1-2-3-4-5-6-7-8)、(7-8-9-0-1-2-3-4)

第一次使用

1. 按下鑰匙按鈕一次 .

所有 LED 開啟，常亮的紅色 LED 以及閃爍的綠色 LED 和藍色 LED。

2. 按下鑰匙按鈕兩次（按兩下）



LED 轉變為閃爍的藍色 LED。

3. 輸入新的（8-15 字元）使用者 PIN，並按下鑰匙按鈕兩次（按兩下）



閃爍的藍色 LED 會轉變為閃爍的綠色 LED。


4. 重新輸入新的（8-15 字元）使用者 PIN，並按下鑰匙按鈕兩次（按兩下）



常亮的紅色 LED 會轉變為常亮的綠色 LED，這表示使用者 PIN 建立成功且隨身碟已解鎖。

要以使用者 PIN 解鎖 KP200，請按下述步驟操作。

以使用者 PIN 解鎖

1. 按下鑰匙按鈕一次 .

紅色 LED 會閃爍。

2. 輸入使用者 PIN 並按下鑰匙按鈕一次 .

常亮的紅色 LED 會轉變為常亮的綠色 LED，這表示使用者 PIN 輸入成功且隨身碟已解鎖。

注意：一旦 KP200

成功解鎖，常亮的綠色 LED 會保持開啟僅 30 秒，在此期間 KP200 需要插入供電 USB 連接埠才能存取隨身碟。要設定隨身碟，請參見 KP200 中的使用手冊。

要鎖定 KP200，請儲存全部資料後安全移除隨身碟。