Kingston Katı Hal Sürücüsü (SSD) üç yıl garantilidir.
Garanti bilgilerinin tamamı için www.kingston.com/wa adresine bakınız.

Sorumluluk Sınırlaması

KINGSTON, BİR KINGSTON SSD SATIN ALICISINA VEYA SON KULLANICI MÜŞTERİSİNE KARŞI, KAYBEDİLEN VEYA UNUTULAN ŞİFRE DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAYACAK BİÇİMDE KINGSTON SSD SATIN ALINMASINDAN, KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR HASAR, HARCAMA, VERİ KAYBI, GELİR KAYBI, TASARRUF KAYBI VEYA DİĞER TÜM ARIZİ YA DA NİHAİ HASARLARDAN DOLAYI, BU TÜR BİR HASAR OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİL SORUMLU OLMAYACAKTIR.

KOREAN
시스템 요구사항

- SATA 인터페이스 및 전원 커넥터
- SATA 케이블*
- BIOS 펌웨어 명령을 지원하는 시스템 BIOS**

*일부 제스처에서 장우 필요할 수 있음
** ATA 보안 패스워드 활성화가 요구됨

소개

SSD가 사용되는 환경에 따라 필요한 설치 유형이 결정됩니다. 일부 설치의 경우 전문가의 도움이 필요할 수 있습니다. 게임, 메뉴 등의 부팅 및 세조인이 필요할 수 있습니다. 추가 하드웨어는 SSD에 포함되지 않을 수 있습니다. 그러나 호스트 환경에서 드라이브를 올리거나 고정하기 위해 드라이브 케이스, 브래킷, 나사와 같은 하드웨어가 필요할 수 있습니다. 도움이 필요하면, 시스템 제조업체의 설명서를 참조하거나 해당 전문가에게 문의하십시오.

취급 주의사항

정전기 방전(ESD)로 인한 손상을 예방하기 위해 다음 주의사항을 준수하십시오.

- 데스크탑 또는 노트북 전원을 끄고 전원을 분리하십시오. 추가로, 노트북에서 배터리 팩을 제거하십시오.
- SSD 설치 준비가 될 때까지 드라이브를 정전기 방지 봉투에 보관하십시오.
- 가능하면 ESD를 최소화하기 위해 손목 스트랩을 착용하고 접지 스트랩을 컴퓨터 케이스에 연결하십시오. 접지선 금속 물체를 만지는 것 또한 ESD를 방지할 수 있습니다.
- 드라이브 취급 시 조심하십시오. 거세히 잡으십시오 마십시오.
- 드라이브 케이스를 분해하거나 제거하면 보증이 무효화됩니다.

하드웨어 설치

참고: SSD 설치 시 도움이 필요하면, 시스템 제조업체의 설명서를 참조하거나 해당 전문가에게 문의하십시오.
Kingston SSD를 설치하고 나면, 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다. 새로 설치된 SSD는 자동으로 인식되어야 합니다. SSD가 감지되지 않으면, 다음을 수행하십시오.

- 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 시스템을 시작하여 초기화할 때 적절한 기능 키를 눌러 시스템 설정 프로그램으로 이동하십시오. 자동으로 시스템 제조업체의 설명서를 참조하십시오.
- 시스템 설정 프로그램(BIOS)에서 자동 감지하도록 새 드라이브를 설정하십시오.
- 설정을 저장하고 BIOS를 종료하십시오.

드라이브가 시스템에서 여전히 인식되지 않으면, Kingston 기술지원부 www.kingston.com/support로 연락하십시오.

ATA 보안 패스워드 설정

주의: 마스터 및/또는 사용자 패스워드를 분실하거나 잊어버리면 안 됩니다.
ATA 보안 패스워드가 활성화된 후 패스워드를 분실하거나 잊어버리면 도난당하면, FDE 시리즈 SSD에 영구적으로 액세스할 수 없습니다.
관리자 마스터 패스워드를 설정할 것을 권장합니다. 분실하거나 잊어버리거나 도난당하는 경우 마스터 패스워드는 다시 설정할 수 없습니다. 그러므로 마스터 패스워드를 안전한 장소에 항상 보관하십시오.
이 보안 기능을 통해 컴퓨터에서 SSD에 무단으로 액세스하지 못하게 방지하는 보안 패스워드를 설행할 수 있습니다. 기본적으로 SSD는 이 기능이 활성화되지 않은 상태로 배송됩니다. 보안 패스워드를 설정하려면 다음을 참조하십시오.

1. 시스템 BIOS 설정 화면에 액세스하십시오. 지원은 시스템 제조업체의 설명서를 참조하십시오.
2. 사용자 및/또는 마스터 패스워드를 설정하려면, 적절한 필드에, 보안을 선택하십시오. 이 설정이 저장되고 나면, 드라이브는 나중에 액세스할 수 있도록 패스워드를 요구합니다.
3. 설정을 저장하고 BIOS를 종료하십시오. 컴퓨터가 이제 다시 부팅됩니다.
4. 부팅 중에 BIOS에서 패스워드를 묻는 메시지가 나타납니다. ATA 보안 패스워드를 입력하여 계속 진행하십시오.

ATA 보안 및 전체 디스크 암호화에 대한 추가 정보 및 FAQ를 확인하려면 다음 웹사이트로 이동하십시오. www.kingston.com/support/fde

보증

Kingston 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)의 보증기간은 3년입니다.
보증 관련 정보의 전체 내용을 확인하려면 www.kingston.com/wa로 이동하십시오.

책임 한계

KINGSTON은 분실하거나 잘못되거나 잊어버린 전체 패스워드의 사용을 포함하되 이에 국한하지 않고, 구매 사용 또는 KINGSTON SSD 사용 중 발생하거나 발생할 모든 파손, 비용, 손실된 데이터, 수익 손실, 상실 이익 또는 기타 부수적이거나 결과적 손해에 있어서 비록 KINGSTON이 이러한 손실 가능성을 통지받았다 하더라도, KINGSTON SSD의 구매자 또는 최종 사용자에 대해 책임을 지지 않습니다.

THAI
เงื่อนไขทางระบบ

- อินเทอร์เฟซ SATA และข้ว้วรายไฟ
- สายเคเบิล SATA*
- BIOS เครื่องที่รองรับคำสั่ง ATA Security**

*อาจจำเป็นเมื่อใช้ท่าทางเฉพาะหน้าจอสัมผัส
** จำเป็นต้องเปิดใช้งานรหัสผ่าน ATA Security

บทนำ

ลักษณะการใช้งานของ SSD จะเป็นตัวกำหนดประเภทการติดตั้งที่จำเป็น
การติดตั้งบางครั้งอาจต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ อาจจำเป็นต้องมีการวางแผนกรณีประกอบฉาก กรอบขึ้นส่วน และอื่นๆ ในปัตรวดวางปัมเดิมนั้นมาใหม่ SSD ที่จำกัดของคุณ ซึ่งการทดสอบเวชปัน ๆ เช่น ฮาร์ดแวร์ไดรฟ ฮูด สกรู และอื่นๆ เพื่อยึดไดรฟ์เข้ากับโฮสต
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารการกับของผู้ผลิตเครื่องหรือสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญที่ท่านการรับรอง

ข้อควรระวังในการใช้งาน

เพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนควรระวังต่อไปนี้:

- ปิดคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปหรือโน้ตบุ๊ก และถอดสายไฟออก นอกจากนี้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากโน้ตบุ๊ก
- เก็บไดรฟ์ไว้ในถุงกระแจ็คป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ จนกว่าจะพร้อมติดตั้ง SSD
- สวมสายรัดข้อมือเพื่อลดสายการลงดินของคุณให้ต่ำลงให้ไฟฟ้าสถิตย์ การสัมผัสตัวโลหะที่ปลอดสีของคอมพิวเตอร์ก็ช่วยป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ได้
- ใช้ความระมัดระวังในการจับไดรฟ์ ไม่ควรบีบไดรฟ์
- อย่าถอดแบตเตอรี่ออกและเสของโครงป้อยก็ตาม เนื่องจากจะทำให้เสียสิทธิ์ประกันสินค้า

การติดตั้งฮาร์ดแวร์

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดการติดตั้ง SSD
โดยการเอกสารการกับของผู้ผลิตเครื่องหรือสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญที่ท่านการรับรอง
หลังจากติดตั้ง Kingston SSD แล้ว คุณจะต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบจะค้นพบ SSD ที่ติดตั้งใหม่โดยอัตโนมัติ หากไม่พบ SSD ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- ริ่ดการคอมพิวเตอร์ หลังจากระบบเริ่มประมวลผล ให้กดปุ่มฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่โปรแกรมตั้งค่าระบบ ดูคำแนะนำจากเอกสารการกับของผู้ผลิต
- ขณะอยู่ในโปรแกรมตั้งค่าระบบ (BIOS) ให้ตั้งค่าไดรฟ์ใหม่เป็นตรวจหาอัตโนมัติ
- บันทึกค่าและออกจาก BIOS

หากเครื่องยังไม่พบไดรฟ์ ให้ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคของ Kingston ที่ www.kingston.com/support

การตั้งรหัสผ่าน ATA Security

ข้อควรระวัง: อย่าทำรหัสผ่านว่างไว้ในการตั้งค่าเริ่มต้นโดยเด็ดขาด
หลังจากเปิดใช้รหัสผ่าน ATA Security แล้ว FDE Series SSD
จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหากคุณทำรหัสผ่านหาย เก็บไว้ให้ดีที่ปลอดภัย
ผู้ดูแลและจัดการระบบ: แนะนำให้ดูแลการตั้งรหัสผ่านหลัก ไว้ ระมัดระวังเพื่อกะไม่สามารถเข้าเข้าไม่ได้หากลืมรหัสผ่านหลักไว้ในวิธีปลอดภัย

Vietnamese
Yêu cầu hệ thống

- Giao diện SATA và cổng nguồn
- Cáp SATA*
- BIOS hệ thống có hỗ trợ các lệnh Bảo mật ATA** - Hệ thống BIOS có hỗ trợ các lệnh Bảo mật ATA**

*Có thể yêu cầu đối với một số loại máy để bàn
**Yêu cầu để cho phép mật khẩu Bảo mật ATA

Giới thiệu

Môi trường trong đó SSD đang được dùng sẽ xác định loại lắp đặt yêu cầu. Một số loại lắp đặt có thể cần có sự trợ giúp của người có chuyên môn. Có thể yêu cầu việc tháo rời và lắp lại các nắp, gờ chặn... Phần cứng bổ sung có thể không đi kèm với SSD. Tuy nhiên, phần cứng như hộp chủ ổ đĩa, giá đỡ, ốc vít... có thể cần để cố định ổ đĩa trong môi trường của vật chủ. Hãy tham khảo tài liệu của nhà sản xuất hệ thống của bạn hoặc hỏi người có chuyên môn được cộng nhận để có sự trợ giúp.

Thận trọng khi xử lý

Để tránh hỏng hóc do Phóng điện tích (ESD), hãy quan sát các cảnh báo thân trọng sau:

- Tắt nguồn của máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay và ngắt nguồn điện. Ngoài ra, tháo cục pin ra khỏi máy tính xách tay của bạn.
- Cho phép ổ đĩa giữ lại trong hộp chống chống tĩnh điện cho đến khi bạn sẵn sàng lắp SSD.
- Mang dây cuốn cổ tay và nối dây cuốn tiếp đất vào thùng máy tính để giảm thiểu ESD khi nào có thể. Việc chạm vào vật kim loại được tiếp địa cũng có thể tránh ESD.
- Hãy cẩn thận khi xử lý ổ đĩa. Không chạm vào các đầu nối.
- Không tháo rời hay tháo phần vỏ ngoài của ổ đĩa bởi việc này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.

Lắp phần cứng

Ghi chú: Để có trợ giúp về việc lắp SSD, hãy tham khảo tài liệu của nhà sản xuất hệ thống của bạn hoặc hỏi người có chuyên môn được công nhận.
Một khi Kingston SSD đã được lắp, bạn sẽ cần khởi động lại máy tính của mình. SSD mới lắp sẽ tự động được nhận biết. Nếu SSD không có thể được nhận, hãy thực hiện các bước sau:

- Khởi động lại máy tính. Khi hệ thống bắt đầu khởi chạy, nhấn phím chức năng thích hợp để vào chương trình cài đặt hệ thống. Hãy tham khảo tài liệu của nhà sản xuất để có các chi tiết.
- Khi trong chương trình cài đặt hệ thống (BIOS), đặt ổ đĩa mới để tự động dò tìm.
- Lưu các thiết lập và thoát khỏi BIOS.

Nếu hệ thống của bạn vẫn không nhận biết được ổ đĩa, hãy liên hệ bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Kingston tại www.kingston.com/support.

Cài đặt mật khẩu Bảo mật ATA

Thận trọng: Không bao giờ mất, để không đúng chỗ hoặc quên mật khẩu tổng và/hoặc mật khẩu người dùng của bạn!
Một khi bạn cho phép mật khẩu Bảo mật ATA, SSD sẽ-ít FDE sẽ vĩnh viễn không truy cập được nếu mật khẩu của bạn bị mất, để không đúng chỗ hoặc bị đánh cắp!
Người quản trị và người quản lý: Chúng tôi đề nghị là bạn nên đặt mật khẩu tổng. Mật khẩu tổng không thể đặt lại được nếu bị mất, bị để không đúng chỗ hoặc bị mất cắp. Do vậy, luôn lưu mật khẩu tổng ở nơi an toàn và chắc chắn.
Đặc điểm bảo mật cho phép máy tính thực hiện mật khẩu Bảo mật để tránh việc truy cập không cho phép vào SSD. Theo mặc định, SSD được giao không có đặc điểm này được mở. Để đặt mật khẩu bảo mật, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập màn hình cài đặt BIOS hệ thống. Hãy tham khảo tài liệu của nhà sản xuất hệ thống của bạn để có các chi tiết.
2. Chọn ở phù hợp (ví dụ: Bảo mật) để đặt mật khẩu người dùng và/hoặc mật khẩu tổng. Một khi việc đặt hày được lưu lại, ổ đĩa sẽ yêu cầu thiết lập mật khẩu cho mỗi lần truy cập sau này.
3. Lưu các thiết lập và thoát khỏi BIOS. Bây giờ máy tính sẽ khởi động lại.
4. Trong quá trình khởi động, BIOS sẽ nhắc hỏi bạn mật khẩu. Nhập mật khẩu Bảo mật ATA của bạn để tiếp tục.

Để có thêm thông tin và Câu hỏi thường gặp về Bảo mật ATA và thông tin về ATA Security hãy truy cập www.kingston.com/support/fde.

Bảo hành

Ổ đĩa bán dẫn Kingston (SSD) có bảo hành ba năm.
Để có thông tin bảo hành đầy đủ, vui lòng vào www.kingston.com/wa.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

KINGSTON SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA HAY KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI DÙNG TRỰC TIẾP SSD CỦA KINGSTON CHỊ BẤT KỲ HỎNG HÓC, CHI PHÍ, MẤT DỮ LIỆU, MẤT DOANH THU, MẤT KHOẢN TIẾT KIỆM, MẤT LỢI NHUẬN HAY BẤT KỲ HƯ HỎNG NGẪU NHIÊN HAY THIỆT HẠI HẬU QUẢ NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC MUA, DÙNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG DÙNG SSD CỦA KINGSTON, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, VỀ VẤN ĐỀ MẤT, ĐỂ KHÔNG ĐÚNG CHỖ HOẶC QUÊN MẬT KHẨU, THẬM CHÍ CÁ KHI KINGSTON ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CÓ CÁC HƯ HỎNG NHƯ VẬY.

HINDI
सिस्टम आवश्यकताएँ

- SATA इंटरफेस तथा पावर कनेक्टर
- SATA केबल*
- सिंपल BIOS जो ATA सुरक्षा कमेंडों का समर्थन करता है**

*कुछ टचस्क्रीनों के लिए आवश्यक हो सकता है
** ATA सुरक्षा पासवर्ड को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है

भूमिका

यह परिवेश जिसमें SSD इस्तेमाल होता है डिवाईस स्थापना कि किस प्रकार की अधिष्ठापन की आवश्यकता होती. कुछ अधिष्ठापनों में किसी पेशेवर की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है. आकाश, केबल, इत्यादि की रीपोर्जेबली तथा रीपोजेबली की आवश्यकता हो सकती है. हो सकता है SSD के साथ अतिरिक्त हार्डवेयर सप्लाईड नहीं हो. परंतु, हार्ड ड्राइव केबिन, ब्रेकेट, स्क्रू, इत्यादि जैसे हार्डवेयर की आवश्यकता हमारा की वेकअप परिवेश के हार्डवेयर का हो सकती है जिससे ड्राइव को स्थिर या लगाया जा सकती है. सहायता के लिए अपने सिस्टम के निर्माता के प्रोग्राम की सीख पेशेवर से परामर्श करें.

संचालन सावधानियाँ

स्टेटुट स्थिरविद्युत डिस्चार्ज (ईएसडी) से क्षति को रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानियों का पालन करें:

- अपने डेस्कटॉप या नोटबुक को बंद कर दें व सभी विद्युत कॉर्ड हटा दें. इसके अलावा, अपने नोटबुक से बैटरी पैक बाहर निकाल दें.
- अपने SSD को अधिष्ठापित करने के लिए तैयार होने तक इसे एंटिस्टेटिक-पैकेटी पात्र में ही रखने दें.
- जब कभी संभव हो, इसमें को कम करने के लिए कलाई का पट्टा पहनें तथा कुछ धातु को कंप्यूटर के आवरण में जोड़ दें. धातुए की वाई धातु की वस्तु को छूने से ईएसडी को रोका जा सकता है.
- इसुद्य को सावधित करने समय सावधानी बरतें. कोबेसरी को न खुलें.
- इसुद्य के कॉस (सिंकिंग) का विघटनन (रीएसेम्बल) न करें व ही इसे हटाएँ क्योंकि ऐसा करने से वारंटी निरस्त हो जाएगी.

हार्डवेयर अधिष्ठापन

स्थापन में SSD के अधिष्ठापन में सहायता के लिए अपने सिस्टम के निर्माता के प्रोग्राम की देखें या किसी योग्य पेशेवर से परामर्श करें.

DAMAGES, EXPENSES, LOST DATA, LOST REVENUES, LOST SAVINGS, LOST PROFITS, OR ANY OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM THE PURCHASE, USE OR INABILITY TO USE THE KINGSTON SSD INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ON ACCOUNT OF LOST, MISPLACED OR FORGOTTEN PASSWORDS, EVEN IF KINGSTON HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SPANISH
Requerimientos del sistema

- Interfaz SATA y conector de electricidad
- Cable SATA*
- BIOS del sistema compatible con comandos de seguridad ATA**

*Puede ser requerido en algunas computadoras de escritorio
**Requerido para habilitar la contraseña de seguridad ATA

Introducción

El entorno en el que se utilice la unidad SSD, determinará el tipo de instalación requerida. Algunas instalaciones podrían requerir la ayuda de un profesional. Podría ser necesario el desarme y armado de cubiertas, molduras y otras piezas. La unidad SSD, podría no incluir accesorios adicionales. Accesorios tales como bases para la unidad, soportes, tornillos y otros, podrían ser necesarios para fijar físicamente la unidad al ambiente huésped. Para obtener asistencia, consulte la documentación del fabricante de su computadora o asesórese con un profesional calificado.

Precauciones de manejo

Tenga en cuenta las precauciones que se indican a continuación, a fin de evitar posibles daños debido a descargas de electricidad estática (ESD):

- Apague la computadora, ya sea de escritorio o portátil y desconecte el cable de electricidad o la fuente de energía. Además, extraiga la batería de su portátil.
- Mantenga la unidad SSD en su empaque antiestático, hasta que usted esté listo para instalarla.
- De ser posible, utilice una pulsera de descarga de electricidad estática conectada a la caja de la computadora, a fin de reducir las descargas ESD. Tocar un objeto metálico conectado a tierra previamente, también puede prevenir las descargas ESD.
- Sea cuidadoso al manipular la unidad. Evite tocar los conectores.
- Nunca desarme ni quite la cubierta de la unidad SSD, ya que anulará la garantía.

Instalación del hardware

Nota: Para obtener asistencia en la instalación de la unidad SSD, consulte la documentación del fabricante de su computadora o asesórese con un profesional calificado.
Deberá reiniciar la computadora luego de instalar la unidad SSD de Kingston. La computadora deberá reconocer la unidad SSD recientemente instalada en forma automática. Haga lo siguiente si la computadora no reconoce la unidad SSD:

- Reinicie la computadora. Al comienzo del inicio de la computadora, presione la tecla de la función correspondiente para entrar al programa de configuración del BIOS del sistema. Consulte la documentación del fabricante de su computadora a fin de conocer las instrucciones correspondientes.
- Una vez en el programa de configuración del BIOS, configure la detección automática de la unidad recientemente instalada.
- Guarde la configuración del BIOS y salga del software de configuración.

Si la computadora tampoco reconoce la unidad, comuníquese con el grupo de apoyo técnico de Kingston a través de la siguiente página Web www.kingston.com/support.

Configuración de la(s) contraseña(s) de seguridad ATA

Precaución: ¡Evite perder, extraviar u olvidar la contraseña maestra y/o la de usuario!
¡Luego de habilitar la contraseña de seguridad ATA, no podrá tener acceso a las unidades SSD de la serie FDE, si pierde, extravía o le roban su contraseña!
Administradores y gerentes: Recomendamos que los administradores y gerentes configuren una contraseña maestra. No se puede reiniciar la contraseña maestra si se pierde, extravía o la misma es robada. Por lo tanto, siempre guarde la contraseña maestra en un lugar seguro y protegido.
Esta función garantiza que sólo usted pueda implementar una contraseña de seguridad en la computadora, a fin de impedir el acceso no autorizado a la unidad SSD. Como opción predeterminada, la unidad SSD es despachada de fábrica sin esta función habilitada. Siga los pasos que se encuentran a continuación, a fin de configurar la contraseña de seguridad:

1. Entre al programa de configuración del BIOS. Consulte la documentación de su computadora a fin de conocer las instrucciones correspondientes.
2. Seleccione la opción (p.ej., "Security") en la que se configura la contraseña maestra y/o de usuario. Una vez que haya almacenado la configuración, la unidad SSD requerirá una contraseña para acceder a la misma en el futuro.
3. Guarde la configuración del BIOS y salga del software de configuración. La computadora procederá a reiniciarse.
4. Durante el reinicio, el BIOS le pedirá una contraseña. Introduzca la contraseña de seguridad ATA para continuar.

Para información adicional y respuestas a las preguntas más frecuentes sobre seguridad ATA y la encriptación total de la unidad (Full Disk Encryption), visite: www.kingston.com/support/fde.

Garantía

La unidad de estado sólido (SSD) de Kingston tiene una garantía de tres años.
Para conocer la información completa sobre la garantía, visite la siguiente página Web www.kingston.com/wa.

Limitación de responsabilidades

KINGSTON NO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR NI EL USUARIO FINAL DE UNIDADES SSD DE KINGSTON POR NINGÚN DAÑO, GASTO, INFORMACIÓN PERDIDA, INGRESO PERDIDO, AHORROS PERDIDOS, GANANCIAS PERDIDAS NI NINGÚN OTRO DAÑO INCIDENTAL O DERIVADO QUE PUDIERA DERIVARSE DE LA COMPRA, UTILIZACIÓN O INCAPACIDAD DE UTILIZACIÓN DE LA UNIDAD SSD DE KINGSTON, INCLUYENDO PERO SIN ESTAR LIMITADO A, LOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE CONTRASEÑAS PERDIDAS, EXTRAVIADAS U OLVIDADAS, AUN SI KINGSTON HUBIESE SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

PORTUGUESE
Requisitos do Sistema

- Interface SATA e conector de alimentação
- Cabo SATA*
- BIOS de sistema que dá suporte aos comandos do ATA Security**

*Pode ser necessário para alguns desktops
** Necessário para habilitar uma senha no ATA Security

Introdução

O ambiente em que o SSD está sendo usado determinará o tipo de instalação necessária. Pode ser necessário em algumas instalações a ajuda de um profissional. Pode ser necessário a desmontagem e a remontagem de coberturas, biséis, etc. Um hardware adicional pode não estar incluído com o SSD. Não obstante, hardwares como bandejas de drive, suportes, parafusos, etc. podem ser necessários para proteger fisicamente a unidade no ambiente de hospedagem. Consulte a sua documentação do fabricante do sistema ou um profissional qualificado para assistência.

Precauções para Manuseio

Para prevenir contra danos na Descarga Eletrostática (ESD), observe as precauções a seguir:

- Desligue energia do seu desktop ou notebook e desconecte a fonte de energia. Além disso, remova a bateria do seu notebook.
- Permite que a unidade permaneça no contêiner antiestático até que você esteja pronto para instalar a SSD.
- Coloque uma pulseira antiestática e conecte a tira de aterramento ao gabinete do computador para minimizar a ESD, quando possível. Ao tocar um objeto de metal aterrado também pode prevenir contra a ESD.
- Tome cuidado ao manusear a unidade. Não toque nos conectores.
- Não desmonte ou remova a cobertura da unidade, pois isso anulará a garantia.

Instalação do Hardware

Observação: Consulte a sua documentação do fabricante do sistema ou um profissional qualificado para assistência na instalação da SSD.
Uma vez que o SSD da Kingston estiver instalado, será necessário reiniciar o seu computador. O SSD instalado recentemente deverá ser reconhecido automaticamente. Caso o SSD não seja detectado, faça o seguinte:

- Reinicie o computador. Quando o sistema começar a ser inicializado, pressione a tecla função apropriada para inserir o programa de configuração do sistema. Consulte a documentação do fabricante para obter instruções.
- Enquanto estiver no programa de configuração do sistema (BIOS), defina a nova unidade para auto-detecção.
- Salve as definições e saia do BIOS.

Se seu sistema não reconhecer a unidade, em contato com o Suporte Técnico da Kingston em www.kingston.com/support.

Definição da(s) Senha(s) do ATA Security

Aviso: Jamais perca, extravie ou esqueça da sua senha master e/ou do usuário!

Uma vez que tenha habilitado sua senha no ATA Security , o SSD das Séries FDE estará permanentemente inacessível se sua senha for perdida, extraviada ou roubada. Dessa maneira, sempre guarde a senha master em um local seguro.
Este recurso de segurança permite que o computador ative uma senha de segurança para prevenir contra o acesso não autorizado ao SSD. Por padrão, o SSD é enviado sem que este recurso esteja ativado. Para definir sua senha de segurança, siga as seguintes etapas:

1. Acesse a tela de configuração do sistema BIOS. Consulte a documentação do fabricante do sistema para obter instruções.
2. Selecione o campo apropriado (p. ex., Segurança) para definir a senha do usuário e/ou master. Uma vez que essa definição esteja salva, a unidade solicitará uma senha para cada acesso futuro.
3. Salve as configurações e saia do BIOS. Agora, o computador inicializará.
4. Durante o processo de inicialização, o BIOS solicitará uma senha. Insira sua senha no ATA Security para continuar.

Para informações adicionais e FAQs sobre o ATA Security e Criptografia de Discos (Full Disk Encryption), vá para: www.kingston.com/support/fde.

Garantia

A Unidade de Estado Sólido da Kingston (SSD) tem três anos de garantia.
Para obter informações completas sobre a garantia, vá para www.kingston.com/wa.

Limitação de Responsabilidade

A KINGSTON NÃO DEVERÁ SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE O COMPRADOR OU USUÁRIO FINAL DE UM SSD DA KINGSTON POR QUAISQUER DANOS, DESPESAS, PERDA DE DADOS, DE FATURAMENTO, DE ECONOMIAS, DE LUCROS OU QUAISQUER OUTROS DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES DECORRENTES DA COMPRA, USO OU INCAPACIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SSD DA KINGSTON, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO, CAUSADA PELA PERDA, EXTRAVIO OU ROUBO DE SENHAS, MESMO SE A KINGSTON TIVER SIDO AVISADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS.

FRENCH
Configuration système

- Interface SATA et prise d'alimentation
- Câble SATA*
- BIOS de système qui prend en charge des commandes ATA Security**

*Peut être nécessaire pour certains postes de travail
** Nécessaire pour activer un mot de passe ATA Security

Introduction

L'environnement d'utilisation du SSD déterminera le type d'installation nécessaire. Certaines installations nécessitent l'intervention d'un professionnel. Il se peut qu'il soit nécessaire de désassembler et réassembler les caches, etc. Aucun matériel supplémentaire ne peut être inclus avec le SSD. Néanmoins, tout matériel (bandes de disque, crochets, vis, etc.) peut être nécessaire pour maintenir le disque dans son environnement hôte. Consultez la documentation du fabricant de votre système ou faites appel à un professionnel qualifié si vous avez besoin d'aide.

Précautions de manipulation

Afin d'éviter tout dégât par décharge électrostatique, prenez les précautions suivantes:

- Éteignez votre poste de travail ou ordinateur portable et débranchez la prise d'électricité. Retirez également la batterie de votre ordinateur portable.
- Laissez le disque dans l'emballage anti-statique jusqu'à ce que vous soyez prêt à installer le SSD.
- Portez un bracelet anti-statique et reliez le conducteur de terre à l'ordinateur pour minimiser toute décharge électrostatique, le cas échéant. Toucher un objet en métal mis à la masse peut également contribuer à éviter une décharge électrostatique.
- Manipulez le disque avec soin. Ne touchez pas les connecteurs.
- Veillez à ne pas désassembler ou retirer le boîtier du disque car cela annulera la garantie.

Installation du matériel

Note : Si vous avez besoin d'aide pour l'installation du SSD, consultez la documentation du fabricant de votre système ou faites appel à un professionnel qualifié.
Une fois le Kingston SSD installé, vous devrez redémarrer votre ordinateur. Le SSD qui vient d'être installé devrait être reconnu automatiquement. Si ce n'est pas le cas, effectuez les actions suivantes :

- Redémarrez l'ordinateur. Quand le système commence l'initialisation, appuyez sur la touche appropriée pour entrer dans le programme de configuration du système. Consultez la documentation du fabricant du système pour obtenir des instructions.
- Quand vous êtes dans le programme de configuration (BIOS) du système, choisissez la fonction auto-détection pour le nouveau disque.
- Sauvegardez les paramètres et quittez le BIOS.

Si votre système ne reconnaît toujours pas le disque, contactez l'équipe d'assistance technique de Kingston à www.kingston.com/support.

Définition du/des mot(s) de passe ATA Security

Attention : Veillez à ne pas perdre, égarer ou oublier votre mot de passe utilisateur et/ou principal !
Une fois que vous activez un mot de passe ATA Security, si votre mot de passe est perdu, égaré ou volé, vous perdrez l'accès au SSD série FDE avec de mêmes irréversibles.
Administrateurs et Managers : Nous recommandons que vous définissiez un mot de passe "master". Le mot de passe "master" ne peut pas être redéfini s'il est perdu, égaré ou volé. Par conséquent, veillez à toujours le conserver dans un endroit sûr et sécurisé.
Cette fonction de sécurité permet à l'ordinateur d'implémenter un mot de passe de sécurité pour éviter tout accès non autorisé au SSD. Par défaut, le SSD est livré avec cette fonction désactivée. Pour définir un mot de passe de sécurité, effectuez les étapes suivantes :

1. Accédez à l'écran de configuration BIOS du système. Consultez la documentation du fabricant de votre système pour obtenir des instructions.
2. Sélectionnez le champ approprié (par exemple, sécurité) pour définir le mot de passe "master" et/ou utilisateur. Une fois ce parametre sauvegardé, le disque nécessitera un mot de passe à chaque nouvel accès.
3. Sauvegardez les paramètres et quittez le BIOS. L'ordinateur redémarrera.
4. Pendant le processus de démarrage, le BIOS vous invitera à fournir un mot de passe. Entrez votre mot de passe ATA Security pour continuer.

Pour en savoir plus et consulter les FAQ sur ATA Security et le chiffrage de disque entier, allez à www.kingston.com/support/fde.

Garantie

Le disque SSD de Kingston comporte une garantie de trois ans.
Pour connaître toutes les conditions générales de la garantie, allez à www.kingston.com/wa.

Limitation de responsabilité

KINGSTON NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE VIS-À-VIS DE L'ACHETEUR OU L'UTILISATEUR FINAL D'UN DISQUE SSD KINGSTON DE TOUT DOMMAGE, TOUTE DÉPENSE, PERTE DE DONNÉES, PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, PERTE D'ÉPARGNE, PERTE DE BÉNÉFICES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT CONSÉCUTIF À L'ACHAT, L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LE DISQUE SSD, Y COMPRIS MAIS SANS SY LIMITER LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LA PERTE, L'EGAREMENT OU L'OUBLI DE MOTS DE PASSE, MÊME SI KINGSTON A ÉTÉ INFORMÉ À L'AVANCE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

ITALIAN
Requisiti di sistema

- Interfaccia SATA e connettore alimentazione
- Cavo SATA*
- BIOS di sistema con supporto a comandi ATA Security**

*Può essere richiesto per alcuni tipi di PC desktop
**Richiesto per consentire l'abilitazione della password ATA Security

Introduzione

L'ambiente in cui l'unità SSD viene utilizzata determinerà il tipo di installazione richiesto. Alcuni tipi di installazioni richiedono il supporto di un professionista. La procedura di installazione potrebbe inoltre richiedere lo smontaggio e il relativo rimontaggio di coperchi, cornici e intelaiature, ecc. L'unità SSD fornita potrebbe non includere alcun tipo di hardware aggiuntivo. Tuttavia, l'installazione potrebbe richiedere hardware aggiuntivo come alloggiamenti per dischi rigidi, staffe, viti, ecc., per consentire il fissaggio fisico dell'unità SSD nel corpo del dispositivo o cui è destinata. Per ulteriori informazioni sull'installazione, si raccomanda di consultare attentamente il manuale fornito dal produttore del sistema, oppure richiedere l'assistenza di un tecnico specializzato.

Precauzioni d'uso

Per prevenire danni causati dalle scariche di elettricità statica (ESD), si raccomanda di osservare le seguenti precauzioni:

- Spegnere il computer e scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Inoltre, in caso di installazione su PC portatili, rimuovere la batteria dal notebook.
- Lasciare l'unità SSD nell'imballaggio antistatico fino al momento dell'installazione.
- Quando possibile, per minimizzare il rischio di ESD, si raccomanda di indossare un bracciale antistatico e collegare la piattina di massa al case del computer. Il rischio di ESD può essere minimizzato anche toccando un oggetto metallico messo a massa.
- L'unità SSD deve essere maneggiata con la massima attenzione, evitando di toccare i connettori.
- Non smontare o rimuovere l'involucro in cui è alloggiata l'unità in quanto tale operazione causa l'invalidamento della garanzia.

Installazione dell'hardware

Nota: Per ulteriore assistenza durante la procedura di installazione dell'unità SSD si raccomanda di fare riferimento alla documentazione del produttore, oppure richiedere il supporto di un tecnico specializzato.
Una volta completata l'installazione dell'unità SSD Kingston, sarà necessario riavviare il computer. La nuova unità SSD dovrebbe essere rilevata automaticamente dal sistema. In caso contrario, seguire la procedura descritta di seguito:

- Riavviare il computer. All'inizio della procedura di riavvio, premere il tasto funzione che consente di accedere alla schermata di configurazione del sistema. Consultare il manuale fornito dal produttore computer in uso per istruzioni dettagliate.
- Una volta effettuato l'accesso alla schermata di configurazione del sistema (BIOS), impostare la funzione di rilevamento automatico del nuovo drive.
- Salvare le impostazioni e uscire