

HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound

Find the language and latest documentation for your HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound here.

HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound Installation Guide

-  For instructions in English
-  Para instrucciones en Español
-  Für Anleitungen in Deutsch
-  Pour des instructions en Français
-  Per le istruzioni in Italiano
-  Por as instruções em Português
-  Instrukcje w języku Polskim
-  Для инструкции на Русском
-  Turkce talimatlar icin
-  日本語マニュアル用
-  한국어 안내
-  คำแนะนำภาษาไทย
-  Để xem hướng dẫn bằng tiếng Việt

Simplified Chinese 简体中文说明书

Traditional Chinese 繁體中文說明

عربي للحصول على التعليمات باللغة العربية.




Quick Start Guide


HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound Firmware Updater

I. Updating the USB audio adapter


1. Connect the USB audio adapter to a USB port on the PC.
2. Run the HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound Firmware Updater (e.g. “HyperX_Cloud_Virtual_7.1_Surround_Sound_Firmware_Updater_Rev_0010.exe”).



3. Click the “Update” button to start the update.
4. A prompt will ask if you want to continue the upgrade. Click the “YES” button to continue.



5. A prompt will pop up when the firmware update is complete. Click the “OK” button to continue.




6. Close the updater. Then unplug the USB audio adapter from the PC, then plug it back into the USB port again.




II. Reloading the USB drivers for the USB audio adapter

Before using the USB audio adapter, the USB drivers must be uninstalled for the device to function properly.

1. Right click the Windows start menu icon on the bottom left of the desktop and click on *“Device Manager”*.




2. In **Device Manager**, expand *“Sound, video and game controllers”*.
3. Right click on **“HyperX Virtual Surround Sound”** and click on *“Uninstall device”*.






4. Click on "Uninstall" to uninstall "HyperX Virtual Surround Sound" USB driver.



5. A prompt will pop up asking to restart your PC. Click the "Yes" button to continue and restart your PC.



The Cloud Virtual 7.1 Surround Sound USB audio adapter is now updated and ready for use.




Guía de inicio rápido


Actualizador del firmware de sonido envolvente de HyperX Cloud Virtual 7.1

I. Actualización del adaptador de audio USB


1. Conecta el adaptador de audio USB a un puerto USB del ordenador.
2. Ejecuta el actualizador del firmware de sonido envolvente de HyperX Cloud Virtual 7.1 (p. ej., "HyperX_Cloud_Virtual_7.1_Surround_Sound_Firmware_Updater_Rev_0010.exe").



3. Haz clic en el botón "Actualizar" para iniciar la actualización.
4. Aparecerá un mensaje emergente que te preguntará si quieres continuar con la actualización. Haz clic en el botón "Sí" para continuar.



5. Aparecerá un mensaje una vez finalice la actualización del firmware. Haz clic en el botón "Aceptar" para continuar.




6. Cierra el actualizador. Después, desconecta el adaptador de audio USB del PC y, a continuación, enchúfalo de nuevo en el puerto USB.




II. Recarga de los controladores USB del adaptador de audio USB

Antes de usar el adaptador de audio USB, deben desinstalarse los controladores USB para que el dispositivo funcione correctamente.

1. Haz clic con el botón derecho en el icono del menú de inicio de Windows situado en la parte inferior izquierda del escritorio y, a continuación, haz clic en *“Administrador de dispositivos”*.




2. En **Administrador de dispositivos**, expande *“Controladores de sonido, vídeo y juego”*.
3. Haz clic con el botón derecho en **“HyperX Virtual Surround Sound”** y, a continuación, haz clic en *“Desinstalar dispositivo”*.






4. Haz clic en “Desinstalar” para desinstalar el controlador USB de “HyperX Virtual Surround Sound”.



5. Aparecerá un mensaje emergente que te preguntará si quieres reiniciar el PC. Haz clic en el botón “Sí” para continuar y reiniciar el PC.



El adaptador de audio USB de sonido envolvente Cloud Virtual 7.1 ya está actualizado y listo para usar.




Kurzanleitung


HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound Firmware Updater

I. USB-Audioadapter aktualisieren


1. USB-Audioadapter per USB-Anschluss mit dem PC verbinden.
2. HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound Firmware-Updater ausführen (z. B. "HyperX_Cloud_Virtual_7.1_Surround_Sound_Firmware_Updater_Rev_0010.exe").



3. Auf die Schaltfläche „Update“ klicken, um die Aktualisierung zu starten.
4. Du wirst gefragt, ob du das Upgrade fortsetzen möchtest. Zum Fortfahren auf „JA“ klicken.



5. Eine Eingabeaufforderung erscheint, wenn das Firmware-Update abgeschlossen ist. Zum Fortfahren auf „OK“ klicken.




6. Updater schließen. Dann den USB-Audioadapter vom PC trennen und wieder an den USB-Anschluss anschließen.




II. Erneutes Laden der USB-Treiber für den USB-Audioadapter

Vor der Verwendung des USB-Audioadapters müssen die USB-Treiber deinstalliert werden, damit das Gerät ordnungsgemäß funktionieren kann.

1. Mit der rechten Maustaste auf das Windows-Startmenü-Symbol unten links auf dem Desktop und dann auf „Geräte-Manager“ klicken.




2. Im **Geräte-Manager** „Ton-, Video- und Spielcontroller“ erweitern.
3. Mit der rechten Maustaste auf „**HyperX Virtual Surround Sound**“ und dann auf „Gerät deinstallieren“ klicken.






4. Auf „Deinstallieren“ klicken, um den USB-Treiber „HyperX Virtual Surround Sound“ zu deinstallieren.



5. Eine Aufforderung fordert zum Neustart des PC auf. Auf die Schaltfläche „Ja“ klicken, um fortzufahren und den PC neu zu starten.



Der Cloud Virtual 7.1 Surround Sound USB-Audioadapter ist jetzt aktualisiert und einsatzbereit.




Guide de démarrage rapide


Mise à jour du firmware Son Surround virtuel 7.1 HyperX Cloud

I. Mise à jour de l'adaptateur audio USB


1. Branchez l'adaptateur audio USB sur un port USB du PC.
2. Lancez la mise à jour du firmware Son Surround virtuel 7.1 HyperX Cloud "HyperX_Cloud_Virtual_7.1_Surround_Sound_Firmware_Updater_Rev_0010.exe").



3. Cliquez sur le bouton *Mettre à jour* pour lancer la mise à jour.
4. Un message vous demande de confirmer votre intention d'exécuter la mise à jour. Cliquez sur le bouton *OUI* pour continuer.



5. Un message indique la fin de la mise à jour du firmware. Cliquez sur le bouton *OK* pour continuer.




6. Fermez la mise à jour. Débranchez l'adaptateur audio USB du PC. Ensuite, rebranchez-le sur le port USB.




II. Rechargement des pilotes USB pour l'adaptateur audio USB

Avant d'utiliser l'adaptateur audio USB, vous devez désinstaller les pilotes USB pour garantir le bon fonctionnement du dispositif.

1. Cliquez-droit sur l'icône Démarrer de Windows dans le coin inférieur gauche du bureau, puis cliquez sur *Gestionnaire de périphériques*.




2. Dans le **Gestionnaire de périphériques**, développez *Contrôleurs son, vidéo et jeu*.
3. Cliquez droit sur **HyperX Virtual Surround Sound**, puis cliquez sur *Désinstaller le périphérique*.






4. Cliquez sur *Désinstaller* pour désinstaller le pilote USB **HyperX Virtual Surround Sound**.



5. Un message vous indique qu'il faut redémarrer votre PC. Cliquez sur le bouton *OUI* pour continuer et redémarrer votre PC.



L'adaptateur audio USB Son Surround virtuel 7.1 Cloud est maintenant à jour et prêt à l'emploi.



Guida rapida all'uso


File di aggiornamento firmware per HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound

I. Aggiornamento dell'adattatore audio USB


1. Collegare l'adattatore audio USB a una porta USB presente sul PC.
2. Eseguire il file di aggiornamento per HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound (ad esempio "HyperX_Cloud_Virtual_7.1_Surround_Sound_Firmware_Updater_Rev_0010.exe").



3. Fare clic sul pulsante "Update (Aggiorna)" per avviare l'aggiornamento.
4. Verrà visualizzata una finestra a comparsa per chiedere se si desidera proseguire con l'aggiornamento. Fare clic sul pulsante "YES (Sì)" per proseguire.



5. Al termine dell'aggiornamento del firmware, viene visualizzato un messaggio di conferma. Fare clic sul pulsante "OK" per proseguire.




6. Chiudere il file di aggiornamento. Scollegare l'adattatore audio USB dal PC, per poi collegarlo nuovamente alla porta USB.




II. Ricaricamento dei driver USB per l'adattatore audio USB

Prima di utilizzare l'adattatore audio USB è necessario disinstallare i driver USB, per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del menu Start di Windows, posta nella parte inferiore sinistra del desktop; quindi fare clic su *"Gestione dispositivi"*.




2. In **Gestione dispositivi**, espandere *"Controller audio, video e giochi"*.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **"HyperX Virtual Surround Sound"**; quindi fare clic su *"Disinstalla dispositivo"*.






4. Fare clic su "Disinstalla" per disinstallare il driver relativo a "HyperX Virtual Surround Sound".



5. Verrà visualizzata una finestra a comparsa per chiedere se si desidera riavviare il PC. Fare clic sul pulsante "YES (Sì)" per riavviare il PC.



L'adattatore audio USB delle Cloud Virtual 7.1 Surround Sound risulta così aggiornato e pronto per essere utilizzato.




Guia de início rápido


HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound Firmware Updater

I. Atualização do adaptador de áudio USB


1. Conecte o adaptador de áudio USB a uma porta USB no PC.
2. Execute o atualizador de firmware para HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound (por exemplo, "HyperX_Cloud_Virtual_7.1_Surround_Sound_Firmware_Updater_Rev_0010.exe").



3. Clique no botão "Update" (Atualizar) para iniciar a atualização.
4. Uma mensagem irá perguntar se deseja continuar a atualização. Clique no botão "YES" para continuar.



5. Uma mensagem irá aparecer quando a atualização do firmware estiver concluída. Clique no botão "OK" para continuar.




6. Feche o atualizador. Desconecte o adaptador de áudio USB do PC, em seguida, coloque-o novamente na porta USB.




II. Recarregando os drivers USB para o adaptador de áudio USB

Antes de usar o adaptador de áudio USB, os drivers USB devem ser desinstalados para que o dispositivo funcione adequadamente.

1. *Clique com o botão direito no ícone do menu iniciar do Windows na parte inferior esquerda do desktop e clique em “Gerenciador de Dispositivos”.*




2. No **Gerenciador de Dispositivos**, toque para expandir “Controles de som, vídeo e jogos”.
3. Clique com o botão direito em **“HyperX Virtual Surround Sound”** e clique em “Desinstalar dispositivo”.






4. Clique em “Desinstalar” para desinstalar o driver USB “HyperX Virtual Surround Sound”.



5. Um mensagem aparecerá pedindo para reiniciar seu PC. Clique no botão “Sim” para continuar e reiniciar seu PC.



O adaptador de áudio USB do Cloud Virtual 7.1 Surround Sound está agora atualizado e pronto para usar.



Skrócona instrukcja obsługi


Program aktualizacyjny do aktualizacji oprogramowania sprzętowego karty dźwiękowej HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound

I. Aktualizacja oprogramowania karty dźwiękowej USB


1. Podłącz kartę dźwiękową USB do portu USB komputera.
2. Uruchoom program aktualizacyjny do aktualizacji oprogramowania sprzętowego karty dźwiękowej HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound (np. "HyperX_Cloud_Virtual_7.1_Surround_Sound_Firmware_Updater_Rev_0010.exe").



3. Kliknij przycisk „Update” (Aktualizuj), aby rozpocząć aktualizację.
4. Pojawi się pytanie, czy chcesz kontynuować aktualizację. Kliknij przycisk „YES” (TAK), aby kontynuować.



5. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego zostanie wyświetlony komunikat. Kliknij przycisk „OK”, aby kontynuować.




6. Zamknij program aktualizacyjny. Odłącz kartę dźwiękową USB od komputera, a następnie podłącz ją ponownie do portu USB.




II. Ponowna instalacja sterowników USB dla karty dźwiękowej USB

Przed użyciem karty dźwiękowej USB należy odinstalować sterowniki USB, aby urządzenie działało poprawnie.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start systemu w lewym dolnym rogu pulpitu, a następnie kliknij pozycję „Menedżer urządzeń”.




2. W **Menedżerze urządzeń** rozwiń pozycję „Kontrolery dźwięku, wideo i gier”.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję „**HyperX Virtual Surround Sound**”, a następnie kliknij polecenie „Odinstaluj urządzenie”.






4. Kliknij przycisk „Odinstaluj”, aby odinstalować sterownik USB urządzenia **HyperX Virtual Surround Sound**.



5. Pojawi się monit z prośbą o ponowne uruchomienie komputera. Kliknij „Tak”, aby kontynuować i ponownie uruchomić komputer.



Oprogramowanie karty dźwiękowej USB Cloud Virtual 7.1 Surround Sound zostało zaktualizowane i karta jest gotowa do użycia.




Краткое руководство пользователя


Мастер обновления встроенного ПО звуковой карты HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound

I. Обновление USB-адаптера звуковой карты


1. Подсоедините USB-адаптер звуковой карты к USB-порту на ПК.
2. Запустите мастер обновления встроенного ПО звуковой карты HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound (например, “HyperX_Cloud_Virtual_7.1_Surround_Sound_Firmware_Updater_Rev_0010.exe”).



3. Нажмите кнопку «Update» (Обновить), чтобы начать обновление.
4. Появится запрос для подтверждения обновления. Нажмите кнопку «YES» (Да), чтобы продолжить.



5. После завершения обновления встроенного ПО появится всплывающее окно с запросом. Нажмите кнопку «OK», чтобы продолжить.




6. Закройте мастер обновления. Отключите USB-адаптер звуковой карты от ПК, затем снова подключите его к USB-порту.




II. Повторная загрузка драйверов USB для USB-адаптера звуковой карты

Перед использованием USB-адаптера звуковой карты необходимо удалить драйверы USB для обеспечения надлежащей работы устройства.

1. Правой кнопкой мыши нажмите на значок меню пуска Windows в левом нижнем углу рабочего стола и нажмите «*Device Manager*» (Диспетчер устройств).




2. В области **Device Manager** (Диспетчер устройств) разверните раздел «*Sound, video and game controllers*» (Контроллеры звука, видео и игр).
3. Щелкните правой кнопкой мыши вариант «**HyperX Virtual Surround Sound**» и выберите «*Uninstall device*» (Удалить устройство).






4. Нажмите «Uninstall» (Удалить), чтобы удалить USB-драйвер «HyperX Virtual Surround Sound».



5. Появится запрос на перезапуск ПК. Нажмите кнопку «Yes», чтобы продолжить и перезапустить ПК.



USB-адаптер звуковой карты Cloud Virtual 7.1 Surround Sound обновлен и готов к использованию.




Hızlı Başlangıç Kılavuzu


HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound Aygıt Yazılımı Güncelleştirici

I. USB ses adaptörünü güncelleştirme


1. USB ses adaptörünü PC'deki USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound Aygıt Yazılımı Güncelleştiriciyi çalıştırın (ör. "HyperX_Cloud_Virtual_7.1_Surround_Sound_Firmware_Updater_Rev_0010.exe").



3. Güncelleştirme işlemi başlatmak için "Güncelleştir" düğmesine tıklayın.
4. Yükseltme işlemine devam etmek isteyip istemediğiniz sorulacak. Devam etmek için "EVET" düğmesine tıklayın.



5. Aygıt yazılımı güncelleştirme işlemi tamamlandığında bir uyarı belirir. Devam etmek için "TAMAM" düğmesine tıklayın.




6. Güncelleştiriciyi kapatın. Ardından, USB ses adaptörünü PC'den çıkarın ve USB bağlantı noktasına yeniden takın.




II. USB ses adaptörünün USB sürücülerini yeniden yükleme

USB ses adaptörünü kullanmadan önce, aygıtın düzgün bir biçimde çalışması için USB sürücülerinin kaldırılması gerekir.

1. Masaüstünün sol alt kısmındaki Windows başlatma menüsüne sağ tıklayın ve “Aygıt Yöneticisi” öğesine tıklayın.




2. **Aygıt Yöneticisi** öğesinde “Ses, video ve oyun denetleyicileri” bölümünü açın.
3. “HyperX Virtual Surround Sound” öğesine sağ tıklayın ve “Cihazı kaldır” seçeneğine tıklayın.






4. "HyperX Virtual Surround Sound" USB sürücüsünü kaldırmak için "Kaldır" ögesine tıklayın.



5. PC'nizi yeniden başlatmanız istenecek. Devam edip PC'nizi yeniden başlatmak için "Evet" düğmesine tıklayın.



Cloud Virtual 7.1 Surround Sound USB ses adaptörü artık güncelleştirilmiştir ve kullanıma hazırdır.




クイックスタートガイド


HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Soundファームウェアアップデート

I. USBオーディオアダプタのアップデート


1. USBオーディオアダプタをパソコンのUSBポートに接続します。
2. HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Soundファームウェアアップデートを実行します (“HyperX_Cloud_Virtual_7.1_Surround_Sound_Firmware_Updater_Rev_0010.exe”)。



3. アップデートを開始するには、[更新]ボタンをクリックします。
4. アップデートを続行するか尋ねるメッセージが表示されます。続行する場合は、[はい]ボタンをクリックします。



5. ファームウェアアップデートが完了すると、確認メッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリックします。




6. アップデーターを閉じます。次に、USBオーディオコントラアダプタをパソコンから外してから、USBポートにもう一度接続します。




II. USBオーディオアダプタ用USBドライバーのリロード

USBオーディオアダプタを正常に機能させるには、使用する前にUSBドライバーをアンインストールする必要があります。

1. デスクトップの左下にある、Windowsの[スタート]メニューアイコンを右クリックし、[デバイス マネージャー]をクリックします。




2. [デバイス マネージャー]で、[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー]を展開します。
3. [HyperX Virtual Surround Sound] を右クリックして、[デバイスのアンインストール]をクリックします。






4. [アンインストール]をクリックして [HyperX Virtual Surround Sound] USBドライバをアンインストールします。



5. パソコンを再起動するように促すメッセージが表示されます。[はい]ボタンをクリックしてパソコンを再起動します。



これでCloud Virtual 7.1 Surround Sound USBオーディオアダプタのアップデートが完了し、使用できるようになりました。




퀵 스타트 가이드


HyperX Cloud 가상 7.1 서라운드 음향 펌웨어 업데이트 프로그램

I. USB 오디오 어댑터 업데이트


1. USB 오디오 어댑터를 PC의 USB 포트에 연결합니다.
2. HyperX Cloud 가상 7.1 서라운드 음향 펌웨어 업데이트 프로그램을 실행합니다(예. "HyperX_Cloud_Virtual_7.1_Surround_Sound_Firmware_Updater_Rev_0010.exe").



3. 업데이트를 시작하려면 "업데이트" 버튼을 클릭합니다.
4. 업그레이드를 계속 진행할지 묻는 메시지가 나타납니다. 계속하려면 "예" 버튼을 클릭합니다.



5. 펌웨어 업데이트가 완료되면, 메시지가 나타납니다. 계속하려면 "예" 버튼을 클릭합니다.




6. 업데이트 프로그램을 닫습니다. 그리고 PC에서 USB 오디오 어댑터 플러그를 뽑은 다음, USB 트에 다시 연결합니다.




II. USB 오디오 어댑터용 USB 드라이버 재로딩

USB 오디오 어댑터를 사용하기 전, 장치가 올바르게 작동하려면 USB 드라이버를 제거해야 합니다.

1. 바탕화면 왼쪽 아래의 Windows 시작 메뉴 아이콘을 오른쪽 클릭하고 “장치 관리자”를 클릭합니다.




2. 장치 관리자에서 "음향, 비디오, 및 게임 컨트롤러"를 엽니다.
3. “HyperX 가상 서라운드 음향” 을 오른쪽 클릭하고, “장치 제거”를 클릭합니다.






4. “제거” 를 클릭하여 “HyperX 가상 서라운드 음향” USB 드라이버를 제거합니다.



5. PC를 다시 시작할지 묻는 메시지가 나타납니다. 계속하고 PC를 다시 시작하려면 "예" 버튼을 클릭합니다.



Cloud 가상 7.1 서라운드 음향 USB 오디오 어댑터는 이제 업데이트되었으며 사용 준비가 되었습니다.




คู่มือใช้งานอย่างย่อ


ชุดอัปเดตเฟิร์มแวร์ HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound

I. การอัปเดตอะแดปเตอร์เสียง USB


1. ต่ออะแดปเตอร์เสียง USB เข้าที่พอร์ต USB ของ PC
2. เรียกใช้ชุดอัปเดตเฟิร์มแวร์ **HyperX Cloud Virtual 7.1 Surround Sound** (เช่น “HyperX_Cloud_Virtual_7.1_Surround_Sound_Firmware_Updater_Rev_0010.exe”)



3. คลิกที่ปุ่ม “Update” เพื่อเริ่มการอัปเดต
4. ระบบจะถามว่าต้องการอัปเดตต่อไปหรือไม่ คลิกที่ปุ่ม “YES” เพื่อดำเนินการต่อ



5. ระบบจะแจ้งให้ทราบเมื่อการอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จสิ้น คลิกที่ปุ่ม “OK” เพื่อดำเนินการต่อ




6. ปิดชุดอัปเดต จากนั้นถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เสียง USB จาก PC แล้วเสียบกลับเข้าไปที่พอร์ต USB อีกครั้ง




II. การโหลดไดรเวอร์ USB ใหม่สำหรับอะแดปเตอร์เสียง USB

ก่อนใช้อะแดปเตอร์เสียง USB จะต้องถอนการติดตั้งไดรเวอร์ USB สำหรับอุปกรณ์เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง

1. คลิกขวาที่ไอคอนเมนูเริ่มต้นของ Windows ที่ด้านล่างซ้ายของเดสก์ทอป จากนั้นคลิกที่ “Device Manager”




2. จาก Device Manager ให้ขยายรายการ “Sound, video and game controllers”
3. คลิกขวาที่ “HyperX Virtual Surround Sound” จากนั้นคลิกที่ “Uninstall device”






4. คลิกที่ “Uninstall” เพื่อถอนการติดตั้งไดรเวอร์ USB “HyperX Virtual Surround Sound”



5. ระบบจะแจ้งให้รีสตาร์ท PC คลิกที่ปุ่ม “Yes” เพื่อดำเนินการต่อ แล้วรีสตาร์ท PC



อะแดปเตอร์เสียง Cloud Virtual 7.1 Surround Sound USB ได้รับการอัปเดตและพร้อมใช้งานแล้วในตอนนี




Hướng dẫn nhanh


Trình cập nhật firmware Âm thanh vòm ảo 7.1 HyperX Cloud

I. Cập nhật bộ chuyển đổi âm thanh USB


1. Cắm bộ chuyển đổi âm thanh USB vào cổng USB trên máy tính.
2. Chạy trình cập nhật firmware âm thanh vòm ảo 7.1 HyperX Cloud (tức là **"HyperX_Cloud_Virtual_7.1_Surround_Sound_Firmware_Updater_Rev_0010.exe"**).



3. Nhấp vào nút **"Update"** để bắt đầu cập nhật.
4. Một cửa sổ sẽ hỏi bạn có muốn tiếp tục nâng cấp không. Nhấp vào nút **"YES"** để tiếp tục.



5. Một cửa sổ sẽ bật lên khi việc cập nhật firmware hoàn tất. Nhấp vào nút **"OK"** để tiếp tục.




6. Đóng trình cập nhật. Sau đó, tháo bộ chuyển đổi âm thanh USB khỏi máy tính, rồi cắm lại vào cổng USB.




II. Tải lại trình điều khiển USB cho bộ chuyển đổi âm thanh USB

Trước khi sử dụng bộ chuyển đổi âm thanh USB phải cài đặt trình điều khiển USB để thiết bị hoạt động đúng cách.

1. Nhấp chuột phải vào nút Windows ở góc dưới cùng bên trái của màn hình desktop và nhấp vào "Device Manager".




2. Trong **Device Manager**, mở rộng "Sound, video and game controllers".
3. Nhấp chuột phải vào "**HyperX Virtual Surround Sound**" và nhấp vào "Uninstall device".






4. Nhấp vào “Uninstall” để gỡ cài đặt trình điều khiển USB “HyperX Virtual Surround Sound”.



5. Một cửa sổ hiện ra hỏi bạn có muốn khởi động lại máy tính không. Nhấp vào nút “Yes” để tiếp tục và khởi động lại máy tính.



Bộ chuyển đổi âm thanh USB âm thanh vòm ảo 7.1 Cloud giờ đã được cập nhật và sẵn sàng sử dụng.




快速入门指南


HyperX Cloud 虚拟 7.1 环绕立体声固件更新程序

I. 更新 USB 音频适配器


1. 将 USB 音频适配器连接到电脑上的 USB 端口。
2. 运行 HyperX Cloud 虚拟 7.1 环绕立体声固件更新程序（例如“HyperX_Cloud_Virtual_7.1_Surround_Sound_Firmware_Updater_Rev_0010.exe”）。



3. 单击“更新”按钮以开始更新。
4. 系统提示您是否要继续升级。单击“是”按钮以继续。



5. 固件更新完成后将弹出一则提示信息。单击“确认”按钮以继续。




6. 关闭更新程序。然后从电脑上拔下 USB 音频适配器，然后再将它插到 USB 端口上。




II. 重新加载 USB 音频适配器的 USB 驱动程序

使用 USB 音频适配器之前，必须卸载设备的 USB 驱动程序它才可正常运作。

1. 右键单击桌面左下角的 Windows 开始菜单图标，然后单击“设备管理器”。




2. 在设备管理器中，展开“声音、视频和游戏控制器”。
3. 右键单击“HyperX 虚拟环绕立体声”，然后单击“卸载设备”。






- 单击“卸载”以卸载“HyperX 虚拟环绕立体声” USB 驱动程序。



- 系统会弹出一则提示信息，要求您重新启动电脑。单击“是”按钮以继续并重新启动您的电脑。



Cloud 虚拟 7.1 环绕立体声 USB 音频适配器现已更新，可供使用。




快速入門指南


HyperX Cloud 7.1 虛擬環繞音效韌體更新

I. 更新 USB 音效控制器


1. 將 USB 音效控制器插入 PC 的 USB 插孔。
2. 執行 HyperX Cloud 7.1 虛擬環繞音效韌體更新。(例如 “HyperX_Cloud_Virtual_7.1_Surround_Sound_Firmware_Updater_Rev_0010.exe”)。



3. 按一下「更新」按鈕，進行更新。
4. 系統將出現提示詢問您是否要繼續升級。按一下「確定」按鈕以繼續。



5. 韌體更新完成時，將會彈出提示視窗。按一下「確定」按鈕以繼續。




6. 關閉更新程式。從 PC 拔下 USB 音效控制器，然後再次插入 USB 插孔。




II. 重新載入 USB 音效控制器的驅動程式

在使用 USB 音效控制器之前，必須先解除安裝 USB 驅動程式，裝置才能正常運作。

1. 在桌面左下方的 Windows 「開始」 功能表上按一下滑鼠右鍵，然後按「裝置管理員」。




2. 在「裝置管理員」中，展開「音效、視訊及遊戲控制器」。
3. 以右鍵點擊「HyperX 虛擬環繞音效」，然後按「解除安裝裝置」。






4. 按一下「解除安裝」以解除安裝「HyperX 虛擬環繞音效」USB 驅動程式。



5. 系統將會彈出提示，詢問您是否要重新啟動電腦。點擊「確定」即可繼續下一步並重新啟動電腦。



現在 Cloud 7.1 虛擬環繞音效 USB 音效控制器已完成更新，可供使用。




دليل البدء السريع


أداة تحديث البرنامج الثابت للصوت المحيطي 7.1 الافتراضي في HyperX Cloud

I. تحديث مهائى صوت BSU


1. صل مهائى صوت USB بمنفذ USB على الكمبيوتر الشخصي .
2. شغل أداة تحديث البرنامج الثابت للصوت المحيطي 7.1 الافتراضي في HyperX Cloud (على سبيل المثال ل "HyperX_Cloud_Virtual_7.1_Surround_Sound_Firmware_Updater_Rev_0010.exe" .



3. انقر فوق زر "التحديث" لبدء التحديث .
4. ستسألك مطالبة إذا ما كنت تريد متابعة الترقية. انقر على زر "نعم" للمتابعة .



5. ستنتيق مطالبة عند اكتمال تحديث البرنامج الثابت. انقر فوق زر "موافق" للمتابعة .




6. أغلق أداة التحديث. ثم افصل مهائى صوت USB من الكمبيوتر الشخصي، ثم أعد توصيله بمنفذ USB مجددًا .



II. USB مهايئ صوت USB إعادة تحميل برامج تشغيل


للجهاز لكي يعمل بشكل مناسب USB يجب إلغاء تثبيت برامج تشغيل، USB قبل استخدام مهايئ صوت.

1. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز "قائمة بدء تشغيل Windows" على الجانب السفلي الأيسر من سطح المكتب وانقر فوق "مدير الجهاز ز".




2. في مدير الجهاز، قم بتوسعة "وحدات تحكم الصوت والفيديو واللعبة".

3. انقر بزر الماوس الأيمن على "الصوت المحيطي الافتراضي من HyperX" وانقر فوق إلغاء تثبيت الجهاز ز".






4. انقر على "إلغاء التثبيت" لإلغاء تثبيت برنامج تشغيل USB في "الصوت المحيطي الافتراضي من HyperX".



5. ستنتق مطالبية تطلب منك إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. انقر على زر "نعم" للمتابعة وإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك .



يتم تحديث مهايئ صوت USB للصوت المحيطي 7.1 الافتراضي في Cloud الآن وهو جاهز للاستخدام.