



HyperX Alloy FPS RGB Mechanical Gaming Keyboard



Código do Produto
HX-KB1SS2-US
HX-KB1SS2-UK
HX-KB1SS2-RU
HX-KB1SS2-NO
HX-KB1SS2-LA
HX-KB1SS2-FR
HX-KB1SS2-DE





O que está incluído:

- Teclado Mecânico Gamer HyperX Alloy FPS RGB
- Cabo USB removível







Visão Geral do teclado:



A- FN + F1, F2, F3 = Seleção de perfis da memória integrada.




B- FN + F6, F7, F8 = Teclas de controle de mídia.




C- FN + F9, F10, F11 = Teclas de controle de volume.




D- FN + F12 Tecla de modo jogo.




E- Indicadores Modo jogo / Num Lock / Caps Lock.



F- Setas para cima e para baixo = teclas de controle de brilho do LED.



G- Porta USB = Porta USB de carregamento de celular.






H- Porta Mini USB = Porta do cabo USB do teclado.





Instalação do teclado:



- 1- Conecte o conector Mini USB ao teclado.
- 2- Conecte ambos os conectores USB ao computador.



Teclas de função:



Pressione “FN” e uma tecla de função ao mesmo tempo para ativar seu recurso secundário.

Teclas de função	Recurso secundário
	<p>Altere entre os perfis da memória integrada.</p>
	<p>Com as teclas de mídia você pode reproduzir/pausar ▶/ , voltar ◀ ou avançar ▶ sua música ou vídeo.</p>
	<p>Com as teclas de controle de volume, você pode colocar em mudo 🔇, diminuir 🔊- ou aumentar 🔊+ o áudio do seu computador.</p>
	<p>Ativar o Modo Jogo 🎮 irá desativar a tecla Windows para evitar qualquer inconveniente durante o jogo. Quando o Modo Jogo estiver ativado, o indicador ficará iluminado.</p>
	<p>Aumente ☀️ ou diminua ☹️ o brilho do backlight do LED com essas teclas. Há 5 níveis de brilho: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.</p>



Software HyperX NGenuity:


Para personalizar as configurações de iluminação, Modo Jogo e macro, faça o download do software HyperX NGenuity aqui: hyperxgaming.com/ngenuity.

Consulte o manual do software HyperX NGenuity Gaming para mais informações sobre as funcionalidades.

Voltar o teclado às configurações de fábrica:

Se está tendo algum problema com o teclado você pode voltar às configurações de fábrica. Ao fazer isso você perderá seu perfil de LED personalizado. **Voltar o teclado às configurações de fábrica:**

Se está tendo algum problema com o teclado você pode voltar às configurações de fábrica. Ao fazer isso você perderá seu perfil de LED personalizado.

Teclas de função	Recurso secundário
	Pressione ambas as teclas por 5 segundos até o backlight do teclado piscar.