



HyperX Alloy FPS RGB Mechanische Gaming-Tastatur



Artikelnummern

HX-KB1SS2-US

HX-KB1SS2-UK

HX-KB1SS2-RU

HX-KB1SS2-NO

HX-KB1SS2-LA

HX-KB1SS2-FR

HX-KB1SS2-DE





Im Lieferumfang:





- HyperX Alloy FPS RGB Mechanische Gaming-Tastatur
- Abnehmbares USB-Kabel








Tastenübersicht









A- FN + F1, F2, F3 = Profilauswahl im internen Speicher  +   


B- FN + F6, F7, F8 = Medientasten  +   


C- FN + F9, F10, F11 = Lautstärketasten  +   

D- FN + F12 Gaming-Modustaste  + 

E- Anzeige für Gaming-Modus / Num- / Feststelltaste   


F- Pfeil nach oben und unten = Tasten für LED-Helligkeit  +  

G- USB-Anschluss auf der Rückseite = Handy-USB-Ladeanschluss 

H- Mini-USB-Anschluss auf der Rückseite = USB-Anschluss für Tastaturkabel 



Installation der Tastatur:



- 1- Verbinde den Mini-USB-Stecker mit der Tastatur.
- 2- Verbinde beide USB-Stecker mit dem Computer.



Funktionstasten:



Drücke gleichzeitig auf „FN“ und eine zweite Taste, um deren Zweitfunktion zu aktivieren.

Funktionstasten	Zweitfunktion
	<p>Wechsle zwischen den Profilen im internen Speicher.</p>
	<p>Mit den Medientasten kannst du Musik und Videos abspielen/pausieren ▶/ , im Musikstück oder Video rückwärts ◀ oder vorwärts springen ▶ .</p>
	<p>Mit den Lautstärketasten 🔊 kannst du die Lautstärke des Computers stumm schalten, bzw. die Lautstärke erhöhen ◀- oder verringern ▶+.</p>
	<p>Wenn der Gaming-Modus 🎮 aktiviert wird, wird die Windows-Taste deaktiviert, um den Komfort beim Spielen zu verbessern. Wenn der Gaming-Modus aktiviert ist, leuchtet die Anzeige.</p>
	<p>Erhöhe ☀️ oder reduziere ☹️ die LED-Hintergrundhelligkeit über diese Tasten. Es gibt 5 Helligkeitsstufen: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.</p>



HyperX NGenuity Software:


Um die Beleuchtung, den Gaming-Modus und die Macro-Einstellungen anzupassen, kannst du die HyperX NGenuity-Software hier herunterladen: hyperxgaming.com/ngenuity.

Weitere Infos über die verschiedenen Funktionen sind dem Handbuch zur HyperX NGenuity Gaming Software zu entnehmen.

Werkeinstellungen für Tastatur

Sollten Problem mit der Tastatur auftreten, kannst du sie auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch das Zurücksetzen auf die **Werkeinstellungen der Tastatur gehen deine individuellen LED-Einstellungen verloren:**

Sollten Problem mit der Tastatur auftreten, kannst du sie auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Dadurch gehen deine individuellen LED-Einstellungen verloren.

Funktionstasten	Zweitfunktion
	Drücke beide Tasten 5 Sekunden lang, bis die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur blinkt.