



Teclado mecánico para videojuegos HyperX Alloy FPS RGB



Números de pieza

HX-KB1SS2-US

HX-KB1SS2-UK

HX-KB1SS2-RU

HX-KB1SS2-NO

HX-KB1SS2-LA

HX-KB1SS2-FR

HX-KB1SS2-DE





Elementos incluidos:





- Teclado mecánico para videojuegos HyperX Alloy FPS RGB
- Cable USB extraíble





Descripción general del teclado:



A- FN + F1, F2, F3 = Selección del perfil de la memoria incorporada.  +   



B- FN + F6, F7, F8 = Teclas de control multimedia.  +   

C- FN + F9, F10, F11 = Teclas de control del volumen.  +   

D- FN + F12 Tecla del modo Juego.  + 

E- Indicadores de modo Juego/Bloq Num/Bloq Mayús.   


F- Arriba y Abajo = Teclas de control de brillo LED.  +  

G- Puerto USB posterior = Puerto de carga USB para teléfono móvil.  



H- Puerto mini USB posterior = Puerto de cable USB del teclado.



**Instalación del teclado:**

- 1- Conecta el conector mini USB al teclado.
- 2- Conecta ambos conectores USB al ordenador.



Teclas de función:



Pulsa "FN" y una tecla de función de manera simultánea para activar la función secundaria.

Teclas de función	Función secundaria
	<p>Cambia entre los perfiles de la memoria incorporada.</p>
	<p>Con las teclas multimedia puedes reproducir y pausar ▶/ , saltar hacia atrás ◀◀ o saltar hacia adelante ▶▶ la música o el vídeo.</p>
	<p>Con las teclas de control del volumen puedes silenciar 🔇, bajar 🔊- o subir 🔊+ el audio del ordenador.</p>
	<p>Al habilitar el modo Juego 🎮 se desactiva la tecla Windows para evitar inconvenientes durante el juego. Cuando se habilite el modo Juego se iluminará el indicador.</p>
	<p>Sube ☀️ o baja 🌑 el brillo de la retroiluminación LED con estas teclas. Existen cinco niveles de brillo: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.</p>



Software HyperX NGenuity:


Para personalizar la configuración de la macro, el modo Juego y la iluminación, descarga el software HyperX NGenuity aquí: hyperxgaming.com/ngenuity.

Consulta el manual del software de juegos HyperX NGenuity para obtener más información sobre las funcionalidades.

Restablecimiento de fábrica del teclado:

Si tienes algún problema con el teclado, puedes realizar un restablecimiento de fábrica. Perderás el perfil LED personalizado al realizar el **restablecimiento de fábrica del teclado**:

Si tienes algún problema con el teclado, puedes realizar un restablecimiento de fábrica. Al hacerlo perderás el perfil LED personalizado.

Teclas de función	Función secundaria
	Pulsa ambas teclas durante 5 segundos hasta que la retroiluminación del teclado parpadee.