



# Tastiera meccanica per il gaming HyperX Alloy FPS RGB



## Numeri di parte

HX-KB1SS2-US

HX-KB1SS2-UK

HX-KB1SS2-RU

HX-KB1SS2-NO

HX-KB1SS2-LA

HX-KB1SS2-FR

HX-KB1SS2-DE



**Contenuto della confezione:**


- Tastiera meccanica per il gaming HyperX Alloy FPS RGB
- Cavo USB scollegabile







## Descrizione generale della tastiera:






A- FN + F1, F2, F3 = Scelta dei profili salvati nella memoria integrata.  +   


B- FN + F6, F7, F8 = Tasti di controllo multimediali.  +   

C- FN + F9, F10, F11 = Tasti per la regolazione del volume.  +   


D- FN + F12 Tasti modalità Game.  + 

E- Indicatori Modalità Game / Bloc Num / Bloc Maiusc.   

F- Su / Giù = tasti di regolazione luminosità LED.  +  

G- Porta USB posteriore = porta USB per la ricarica di smartphone.  

H- Porta mini USB posteriore = porta per il cavo USB della tastiera. 

**Installazione rapida:**

- 1- Inserire il connettore mini USB nella tastiera.
- 2- Inserire entrambi i connettori USB nel computer.



### Tasti funzione:



Premere il tasto "FN" contemporaneamente a uno dei tasti funzione per attivarne la funzionalità prevista.

Tasti funzione	Funzionalità secondaria
	<p>Consente di alternare i profili; li salvati nella memoria integrata.</p>
	<p>I tasti multimediali prevedono le funzioni play/pausa ►/  , consente di passare alla traccia precedente ◀ o a quella successiva ▶ durante la riproduzione di musica o video.</p>
	<p>I tasti di regolazione del volume includono la funzione di silenziamento ◻, riduzione ◻- o aumento ◻+ per l'audio del computer.</p>
	<p>L'attivazione della modalità Game ◻ disabilita il tasto Windows per evitare ogni inconveniente durante il gioco. L'indicatore si illumina quando la modalità Game è attivata.</p>
	<p>Questi tasti consentono di aumentare ◻ o ridurre ◻ la luminosità della retroilluminazione LED. Sono previsti 5 livelli di luminosità: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.</p>



### Software HyperX NGenuity:


Per personalizzare illuminazione, modalità Game e impostazioni macro scaricare il software HyperX NGenuity al seguente indirizzo: [hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity).

Per ulteriori informazioni sugli utilizzi indicati, consultare il Manuale d'uso del software per gaming HyperX NGenuity.

### Ripristino opzioni di fabbrica:

Nel caso si verificano problemi nell'utilizzo della tastiera, è possibile ripristinare le opzioni di fabbrica. Eseguendo il **Ripristino alle impostazioni di fabbrica**, *tutte le impostazioni di personalizzazione del profilo LED saranno eliminate.*

Nel caso si verificano problemi nell'utilizzo della tastiera, è possibile ripristinare le opzioni di fabbrica. In questo caso tutte le impostazioni di personalizzazione del profilo LED saranno eliminate.

Tasti funzione	Funzionalità secondaria
	Premere entrambi i tasti per 5 secondi fino a quando la retroilluminazione della tastiera inizia a lampeggiare.