



HyperX Alloy FPS RGB 기계식 게임용 키보드



부품 번호
HX-KB1SS2-US
HX-KB1SS2-UK
HX-KB1SS2-RU
HX-KB1SS2-NO
HX-KB1SS2-LA
HX-KB1SS2-FR
HX-KB1SS2-DE





구성품:

- HyperX Alloy FPS RGB 기계식 게임용 키보드
- 분리형 USB 케이블





키보드 개요:



A- FN + F1, F2, F3 = 온보드 메모리 프로필 선택. +

B- FN + F6, F7, F8 = 미디어 제어 키. +

C- FN + F9, F10, F11 = 볼륨 제어 키. +

D- FN + F12 게임 모드 키. +

E- 게임 모드 / Num Lock / Caps Lock 표시기.

F- 위 및 아래 = LED 밝기 제어 키. +


G- 후면 USB 포트 = 휴대폰 USB 충전 포트.

H- 후면 미니 USB 포트 = 키보드 USB 케이블 포트.





키보드 설치:



- 1- 미니 USB 커넥터를 키보드에 연결합니다.
- 2- 컴퓨터에 USB 커넥터들을 모두 연결합니다.



기능 키:



제 2 기능을 활성화하려면 동시에 "FN"과 기능 키를 누르십시오.

기능 키	제 2 기능
	<p>온보드 메모리의 프로필을 전환합니다.</p>
	<p>음악이나 비디오에서 미디어 키를 이용하여 재생/일시 정지 ▶/ , 뒤로 건너뛰기 ◀ 또는 앞으로 건너뛰기 ▶ 조작이 가능합니다.</p>
	<p>볼륨 제어 키를 이용하여 컴퓨터 오디오 음소거 🔇, 줄이기 ◀- 또는 키우기 ▶+ 등의 조정이 가능합니다.</p>
	<p>게임 모드 🎮를 활성화해 Windows 키를 비활성화하고 게임 중 불편을 방지하십시오. 게임 모드가 활성화된 경우 표시기에 조명이 들어옵니다.</p>
	<p>이 키로 LED 백라이트 밝기를 높이거나 ☀️ 낮추십시오. 🌑. 다음과 같은 5개 단계의 밝기가 있습니다. 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.</p>



HyperX NGenuity 소프트웨어:



조명, 게임 모드 및 매크로 설정을 사용자 지정하려면 여기에서 HyperX NGenuity 소프트웨어를 다운로드하십시오. hyperxgaming.com/ngenuity.

기능에 대한 자세한 정보는 HyperX NGenuity 게임용 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

키보드 공장 기본값 재설정:

키보드에 문제가 있는 경우 공장 기본값 재설정을 실행할 수 있습니다. 이 키보드 공장 기본값 재설정을 실행하면 사용자 지정 LED 프로필이 손실될 수 있습니다.

키보드에 문제가 있는 경우 공장 기본값 재설정을 실행할 수 있습니다. 이를 실행하면서 사용자 지정 LED 프로필이 손실될 수 있습니다.

기능 키	제 2 기능
 + 	키보드 백라이트가 깜박일 때까지 두 키를 5 초간 누르십시오.