



# Teclado mecánico para videojuegos HyperX Alloy FPS RGB



## Números de parte

HX-KB1SS2-US

HX-KB1SS2-UK

HX-KB1SS2-RU

HX-KB1SS2-NO

HX-KB1SS2-LA

HX-KB1SS2-FR

HX-KB1SS2-DE




## Qué está incluido:





- Teclado mecánico para videojuegos HyperX Alloy FPS RGB
- Cable USB extraíble







## Características generales del teclado:






A- FN + F1, F2, F3 = Selección de perfiles de memoria interna.  +   


B- FN + F6, F7, F8 = Teclas multimedia.  +   

C- FN + F9, F10, F11 = Teclas de control de volumen.  +   

D- FN + F12 Tecla de modo Juego.  + 

E- Modo juego / Bloqueo numérico / Indicadores de mayúsculas.   

F- Arriba y abajo= teclas de control de brillo LED.  +  


G- Puerto USB posterior= Puerto de carga USB del teléfono móvil. 



---

H- Puerto USB mini posterior = Puerto de cable de teclado USB.



**Instalación del teclado:**







- 1- Conecta el conector mini USB al teclado.
- 2- Conecta ambos conectores USB a la computadora.



### Teclas de función:



Presiona "FN" y una tecla de función al mismo tiempo para activar su función secundaria.

Teclas de función	Característica secundaria
	<p>Cambia un perfil a otro en la memoria interna.</p>
	<p>Con las teclas media puedes Reproducir/pausar &gt;/  , retroceder &lt;&lt; o adelantar &gt;&gt; tu música o video.</p>
	<p>With the volume control keys, you can mute , baja  o aumenta  el audio de tu computadora.</p>
	<p>Si habilitas el Modo Juego , se desactivará la tecla de Windows y así se evitará una interrupción accidental durante el juego. Cuando se activa el modo Juego, el indicador aparecerá iluminado.</p>
	<p>Aumenta  o disminuye  el brillo de la iluminación posterior LED con estas teclas. Hay 5 niveles de brillo: 0% - 25% 50%, 75%, 100%.</p>



### Software HyperX Ngenuity:


Para personalizar los ajustes de iluminación, modo Juego y macro, descarga el software HyperX NGenuity aquí: [hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity).

Consulta el manual de software de videojuegos HyperX NGenuity para obtener más información sobre funciones.

### Reseteo a fábrica del teclado:

Si estás experimentando algún problema con el teclado puedes realizar un reseteo a fábrica. Si realizas esta acción, perderás tu perfil LED personalizado **Reseteo a los valores de fábrica del teclado:**

Si estás experimentando algún problema con el teclado puedes realizar un reseteo a fábrica. Si realizas esta acción, perderás tu perfil LED personalizado.

Teclas de función	Característica secundaria
	Presiona ambas teclas durante 5 segundos hasta que la retroiluminación del teclado parpadee.