



# Механическая геймерская клавиатура HyperX Alloy FPS RGB



## Номера по каталогу

HX-KB1SS2-US

HX-KB1SS2-UK

HX-KB1SS2-RU

HX-KB1SS2-NO

HX-KB1SS2-LA

HX-KB1SS2-FR

HX-KB1SS2-DE



**Комплект поставки:**



- Механическая игровая клавиатура  
HyperX Alloy FPS RGB
- Съёмный USB-кабель






## Обзор клавиатуры:






A- FN + F1, F2, F3 = Выбор профилей встроенной памяти.  +   

B- FN + F6, F7, F8 = Мультимедийные клавиши.  +   



C- FN + F9, F10, F11 = Клавиши регулировки громкости  +   


D- FN + F12 = Клавиша игрового режима.  + 

E- Индикаторы игрового режима/Num Lock/Caps Lock.   

F- Стрелки вверх и вниз = Клавиши регулировки яркости светодиодов.




G- Задний порт USB = USB-порт для зарядки мобильных телефонов.  

H- Порт мини-USB сзади = Порт для USB-кабеля клавиатуры. 



**Установка клавиатуры:**



- 1- Подсоедините разъем mini-USB к клавиатуре.
- 2- Подсоедините оба разъема USB к компьютеру.



### Функциональные клавиши:



Для активации вспомогательной функции одновременно нажмите FN и функциональную клавишу.

Функциональные клавиши	Вспомогательная функция
	<p>Переключение между профилями встроенной памяти.</p>
	<p>С помощью мультимедийных клавиш могут выполняться воспроизведение/пауза ►/  , а также прокрутка назад ◀ или прокрутка вперед ▶ музыки или видео.</p>
	<p>С помощью клавиш регулировки громкости вы можете выключать звук 🔊, а также уменьшать 🔊- или увеличивать 🔊+ громкость звука на компьютере.</p>
	<p>Включение игрового режима 🎮 позволит отключить клавишу Windows, чтобы во время игры не возникало никаких неудобств. При включении игрового режима загорается индикатор.</p>
	<p>С помощью этих клавиш вы можете увеличивать ☀️ или уменьшать ☀️ яркость светодиодной подсветки. Имеется 5 уровней яркости: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.</p>



## ПО HyperX NGenuity:

Для настройки подсветки, игрового режима и макросов скачайте ПО HyperX NGenuity здесь: [hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity).


См. дополнительную информацию о функциях в Руководстве по гейминговому ПО HyperX NGenuity.

## Сброс к заводским настройкам:

При возникновении каких-либо проблем с клавиатурой вы можете вернуться к заводским настройкам. При этом вы потеряете свой индивидуальный профиль светодиодной подсветки

### Сброс к заводским настройкам:

При возникновении каких-либо проблем с клавиатурой вы можете вернуться к заводским настройкам. При этом вы потеряете свой индивидуальный светодиодный профиль.

Функциональные клавиши	Вспомогательная функция
	Нажмите обе клавиши на 5 секунд, пока подсветка клавиатуры не начнет мигать.