



Bàn phím chơi game cơ học HyperX Alloy FPS RGB



Mã sản phẩm

HX-KB1SS2-US

HX-KB1SS2-UK

HX-KB1SS2-RU

HX-KB1SS2-NO

HX-KB1SS2-LA

HX-KB1SS2-FR

HX-KB1SS2-DE





Bộ sản phẩm gồm có:





- Bàn phím chơi game cơ học HyperX Alloy FPS RGB
- Cáp USB rời













Giới thiệu chung về bàn phím:









A- FN + F1, F2, F3 = Chọn cấu hình trên bộ nhớ riêng.  +   



B- FN + F6, F7, F8 = Phím điều khiển phương tiện.  +   

C- FN + F9, F10, F11 = Phím điều chỉnh âm lượng.  +   


D- FN + F12 phím Chế độ game.  + 


E- Đèn báo Chế độ game / Khóa số / Khóa chữ hoa.   

F- Up & Down = Phím điều khiển độ sáng đèn LED.  +  

G- Cổng USB phía sau = Cổng sạc USB cho điện thoại di động.  



H- Cổng mini USB phía sau = Cổng cấp USB bàn phím. 

**Cài đặt bàn phím:**

- 1- Cắm đầu Mini USB vào bàn phím.
- 2- Cắm cả hai đầu USB vào máy tính.



Các phím chức năng:



Nhấn “FN” và một phím chức năng cùng lúc để kích hoạt tính năng phụ của phím chức năng đó.

Các phím chức năng	Tính năng phụ
	Chuyển đổi giữa các cấu hình trên bộ nhớ riêng.
	Với phím phương tiện bạn có thể mở/tạm dừng nội dung ▶/ , tua ngược ◀ hoặc tua tới ▶ bản nhạc hoặc tập video của bạn.
	Với phím điều chỉnh âm lượng, bạn có thể tắt tiếng 🔇, giảm ◀- hoặc tăng ◀+ âm thanh trên máy tính.
	Bật Chế độ game 🎮 sẽ vô hiệu phím Windows để tránh bị chạm phải khi chơi game. Khi Chế độ game được bật, đèn báo của nó sẽ sáng.
	Tăng ☀️ hoặc giảm ☹️ độ sáng của đèn nền LED bằng những phím này. Có 5 cấp độ sáng: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.



Phần mềm HyperX NGenuity:


Để điều chỉnh các thiết lập ánh sáng, Chế độ game và macro theo ý muốn, tải xuống phần mềm HyperX NGenuity tại đây: hyperxgaming.com/ngenuity.

Tham khảo hướng dẫn sử dụng phần mềm game HyperX NGenuity để biết thêm về các chức năng.

Đặt bàn phím về thiết lập ban đầu:

Nếu gặp bất kỳ sự cố nào với bàn phím, bạn có thể đặt về thiết lập ban đầu. Bạn sẽ mất cấu hình LED tùy chỉnh khi thực hiện **đặt bàn phím về thiết lập ban đầu**:

Nếu gặp bất kỳ sự cố nào với bàn phím, bạn có thể đặt về thiết lập ban đầu. Bạn sẽ mất cấu hình LED tùy chỉnh khi làm vậy.

Các phím chức năng	Tính năng phụ
	Nhấn cả hai phím trong 5 giây cho tới khi đèn nền của bàn phím nhấp nháy.