

KEYPAD 200

Kurzanleitung



Der Kingston® IronKey™ Keypad 200 (KP200) muss vor der Verwendung möglicherweise für 30–60 Minuten aufgeladen werden, indem er an einen stromführenden USB-Anschluss

Der KP200 wird im „**ursprünglichen Lieferzustand**“, ohne voreingestellte Benutzer-PIN ausgeliefert. Bevor der USB-Stick verwendet werden kann, muss eine **8–15-stellige Benutzer-PIN** erstellt werden, wie unten unter „**Erstmalige Verwendung**“ beschrieben ist.

Bedingungen für die PIN:

- Muss zwischen 8 und 15 Ziffern lang sein
- Darf nicht nur aus sich wiederholenden Ziffern bestehen, z. B. (3-3-3-3-3-3-3)
- Darf nicht nur aus Nummernfolgen bestehen, z. B. (1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8), (7- 8- 9-0- 1- 2- 3- 4)

Erstmalige Verwendung

1. Drücken Sie einmal die **SCHLÜSSEL-Taste** .

Alle LEDs leuchten auf. Die **ROTE** LED leuchtet durchgehend und die **GRÜNE** und **BLAUE** LED blinken.

2. Drücken Sie die **SCHLÜSSEL-Taste zweimal** (Doppelklick). .

Die LEDs erlöschen und nur die **BLAUE** LED blinkt.

3. Geben Sie Ihre neue (8-15-stellige) **Benutzer-PIN** ein und drücken Sie die **SCHLÜSSEL-Taste zweimal** (Doppelklick) .

Die **BLAU** blinkende LED erlischt und die **GRÜNE** LED blinkt.

4. Geben Sie Ihre (8–15-stellige) **Benutzer-PIN** erneut ein und drücken Sie die **SCHLÜSSEL-Taste zweimal** (Doppelklick). .

Die durchgehend leuchtende **ROTE** LED wechselt zur durchgehend leuchtenden **GRÜNEN** LED und zeigt damit an, dass die Benutzer-PIN erfolgreich erstellt und der USB-Stick entsperrt wurde.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um den KP200 mit der Benutzer-PIN zu entsperren.

Entsperren mit der Benutzer-PIN

1. Drücken Sie einmal die **SCHLÜSSEL-Taste** .

ROTE LED blinkt.

2. Geben Sie Ihre **Benutzer-PIN** ein und drücken Sie die **SCHLÜSSEL-Taste**  einmal.

Die durchgehend leuchtende **ROTE** LED erlischt und die **GRÜNE** LED leuchtet nun durchgehend und zeigt damit an, dass die Benutzer-PIN erfolgreich eingegeben und damit der USB-Stick entsperrt wurde.

Hinweis: Nachdem der KP200 erfolgreich entsperrt wurde, leuchtet die **GRÜNE** LED nur 30 Sekunden lang. In dieser Zeit muss der KP200 an einen mit Strom versorgten USB-Anschluss angeschlossen werden, um auf das Laufwerk zugreifen zu können. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung, die auf Ihrem KP200 vorinstalliert ist, um den USB-Stick zu konfigurieren.

Speichern Sie alle Daten und trennen Sie den USB-Stick sicher, um den KP200 zu sperren.